



A (0,25 : 1)

Lip aan bovenzijde (2x)
en altijd aan binnenzijde poort
Na plaatsen laatste plank
ombuigen

Eerst klemstrip in koker aan
ophangbeugel schroeven en in zijn geheel
over koker modulair schuiven
dan boutjes pos 11 vast draaien zodat geheel geklemd zit

B (0,25 : 1)

Eerst slot plaatsen, daarna cilinder
vast schroeven met schroef (pos 16)
dan handgrepen

bij niet standaard koker (pos 3)
2x gat $\text{Ø}8,5$ boren

Designed by Kweens	Checked by	Approved by	Date	Date 23-12-2020
Viderim			Montage handleiding	
			bouw pakket schuifpoort	Sheet 1 / 1